

Uživatelský návod R-FVE-A40-1

UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
 - Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím vypínače Q01, Jističe FA1 v rozváděči R-FVE-A40-1. Následně je možné vypnout pojistkové odpojovače QFU-DC1 (Pokud rozváděč obsahuje dva řetězce tak i QFU-DC2 v rozváděči R-FVE-A40-1.
 - S pojistkovými odpojovači QFU-DC1 a QFU-DC2 manipulujte pouze při odpojené – vypnuté zátěži!
 - Vždy zkontrolujte, že pojistkové odpojovače byly správně zatlačeny nebo rozpojeny
 - V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výroby který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
 - Obsluha výroby bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepětových ochranných FV-DC1 (V Případě dvou řetězců i FV-DC2). V případě vybavení signalizace na některé přepětové ochranné bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
 - Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.
1. V případě nutnosti je možné odpojit přívod do rozváděče vypínačem Q01 viz Obr.1 , čímž vypneme přívod do rozváděče
 2. Pokud je nutné odpojit přívod střídače, provede se vymnutím jističe FA1 – Technologie FVE je tím odpojena od elektrorozvodné sítě viz Obr.1



Obr.1

3. Postup vypnutí technologie FVE

- a) Vypněte jistič FA 1 viz Obr.1
- b) Odpojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 (případně QFU-DC2) viz Obr. 2
- c) Vypněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)



Obr.2

4. Postup Zapnutí technologie FVE

- a) Zapněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)
- b) Zapojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 (případně QFU-DC2) viz Obr. 2
- c) Zapněte jistič FA 1 viz Obr.1